

多画面拼接处理器

版本: v2.1 发布日期: 2022 年 09 月



使用说明书







Web:www.kystar.com.cn

北京凯视达科技股份有限公司

专业的超高清视频显示、 控制综合解决方案提供商和运营服务商

版本记录

版本号	变更详情	发布时间
V1.0	第一次发版	2019.05.01
V2.0	修改封面,增加功能点描述	2021.10.25
V2.1	修改部分功能描述,增加输出口设置信息、调屏信息	2022.09.14

北京凯视达科技股份有限公司 地址:北京市海淀区金泰富地大厦14层 电话:400-159-0808

安全注意事项



● 设备内有高压,非专业维修人员不得打开后盖,以免发生危险。



● 本设备非防水设备,在潮湿环境下请做好防水处理;

● 本设备禁止靠近火源或高温环境;

● 本设备如发出怪异噪音、冒烟或怪味,应立即拔掉电源插头,并与经 销商联系;

● 严禁带电拔插 VGA、DVI 信号线缆。

1 注 意

- 1、 使用前请仔细阅读本说明书,并妥善保存以备后用;
- 2、 在有雷电或长期不用的情况下,请拔掉电源插头;
- 3、 本设备不适合非专业人员操作调试,请在专业人员指导下使用;
- 4、 不要从本设备通风孔塞入任何物体,以免造成设备损坏或事故;
- 5、 不宜将本设备放置于近水或其它潮湿的地方使用;
- 6、 不宜将本设备放置于散热片或其它高温地方使用;
- 7、 请妥善整理并放置好电源线,以防破损;
- 8、 如存在下列情况,应拔掉本设备电源插头,并委托维修:
- 有液体溅入本设备时
- 本设备跌落或机箱损坏时
- 本设备出现明显功能异常或性能明显变差时

<i>—`</i> ,	引言		. 1
<u> </u>	硬作	牛介绍	. 2
	2.1	后面板介绍	. 2
	2.2	连线示意图	. 3
三、	软作	牛安装	. 4
四、	设备	备连接	. 5
	4.1	软件打开	. 5
	4.2	软件连接	. 6
		4.2.1 选择 NET 连接	. 6
		4.2.2 选择 COM 连接	. 7
五、	软作	牛设置	. 9
	5.1	输出口设置	. 9
		5.1.1 常规输出口设置	. 9
		5.1.2 自定义输出分辨率1	10
		5.1.3 DP/HDMI-4K@60Hz 输出设置	11
		5.1.4 网口输出设置1	12
	5.2	画面建立	13
	5.3	模式保存与调用	16
		5.3.1 模式保存	16
		5.3.2 模式调用	16
	5.4	调屏设置1	17
		5.4.1 拼接器自带调屏软件设置	17
		5.4.2 独立控制系统调屏软件设置	17
六、	功能	能使用1	19
	6.1	输入信号源热备份	19
	6.2	分组屏屏幕管理	19
	6.3	输入源 EDID 设置	20
	6.4	本地输入监视	21

目 录

6.5 整屏输出亮度调节	. 21
6.6 场景轮巡	. 22
6.7 输入信号源分组	. 23
6.8 多机同步	. 24
6.9 输出开关	. 24
6.10 配置导入导出	. 25
6.11 IOS 云控/安卓云控	. 25
6.12 实时画面回显	. 26
6.13 远程在线升级	. 27
6.14 硬件实时监测	. 28
常见问题解答	. 30
	 6.5 整屏输出亮度调节 6.6 场景轮巡 6.7 输入信号源分组 6.8 多机同步

一、引言

本产品为业内首款真正意义上的多窗口拼接器,是专业的视频处理与控制设备,是专门针对超大屏幕、投影、液晶等设备的拼接控制器。

本公司研制的多画面拼接处理器采用 FPGA 纯硬件架构,无任何操作系统,整个系统完全封闭运行,操作简单,稳定性高。

广泛应用于监控、调度指挥中心、视频会议中心等。

此软件是为该平台设计的管理软件,用户可以通过该软件对硬件设备进行参数设定和操作管理,全部操作流程直观便捷。

适用于 Windows XP、Windows7、Windows8、Windows10 操作系统。

以下说明均在 Window7 操作系统下举例。

二、硬件介绍

2.1 后面板介绍



1、输入板卡:可支持 DVI、VGA、CVBS、HDMI1.3(2K)、SDI(带环出)、 HDMI1.4(4K30)、HDMI2.0(4K60)、DP1.2(4K60)等多种信号输入。

2、输出板卡: DVI、HDMI1.3(2K带备份)、HDMI2.0(4K60)、DP1.2(4K60)、 LAN口(可带屏)。

3、控制板卡:包含电源开关、COM口、网口、状态指示灯,如需使用 SYNC 多机同步,需选用同步版控制卡。

4、电源:最多4个冗余电源,详细信息请参考各个U型规格书。

2.2 连线示意图



三、软件安装

在凯视达官网下载"凯视达拼接处理器控制软件",双击软件安装包 exe 文件可进入如下安装界面:

选择安装	語言	×
	选择安装时要使用的语言:	
	简体中文	~
	确定 取消	

选择安装语言后,点击确定,进入安装向导界面,



根据向导提示进行安装,直到提示安装向导完成,软件安装结束。

四、设备连接

4.1 软件打开

在桌面上双击软件快捷方式,打开软件,进入用户登录页面,

■ 用户登录	×
· @	
用户名: Administrator 密 码:	~
補定	取消

首次使用无密码,直接点击确定即可,如果设置了密码需要正确输入密码才 能进入软件。

		劉規达 (KyStar) 设备控制平台		_ = ×
设备 设置 切换 工具				界面风格。 🚷
▲ 《 KS600 C KS 役員法係 法接收者 邮开设备 用步 C KS600 C KS	8880 KS910 KS928 KS918E KS5000 8890 KS929 KS918 KS910P KS500E 990 ダ KS940 KS948 KS920P K1 学会			
体易差世識		#10%A77		
		WINDON PRO-		
	1	2		
S E42ES	3	4		

点击"确定",进入软件主界面,

4.2 软件连接

通	讯设置			×
	控制器通讯端口配置			
	●选用NET连接	适配器名称:	以太网 ~ 刷新	
		设备IP地址:	192.168.0.100 端口: 1001 广播查询IP	
	○选用COM连接	COM: COM1	─ 波特率: 115200 ~ 搜索波特率	
	串口读取IP配置		确定取消	

点击"连接设备",弹出"通讯设置"窗口,

本软件可以选择 NET 或 COM 两种连接方式,选择不同的连接方式准备工作也不同。

4.2.1 选择 NET 连接

(1) 接线

使用超五类网线,一端接在拼接器控制板的 LAN 口,一端接在 PC 的网口(也可以通过交换机进行连接)。

(2) 修改本地连接的 IP

Windows 系统下通过开始→控制面板→查看网络任务→更改适配器设置,可 以找到本地连接,鼠标右击本地连接并选择属性会弹出下图对话框,双击 Internet 协议版本 4(TCP/IPv4),并将其中数据修改与拼接器处于同一网段内的其他 IP 地址,如拼接器的默认 IP 地址为 192.168.0.100,此时电脑的 IP 地址可修改为 192.168.0.123,子网掩码为 255.255.255.0,如下图所示。 KS9800 使用说明书

www.kystar.com.cn

♀ 以太网 属性 ×	Internet 协议版本 4 (TCP/IPv4) 属性 ×
网络 共享	常规
连接时使用: 🚽 Realtek Gaming GBE Family Controller	如果网络支持此功能,则可以获取自动指派的 IP 设置。否则,你需要从网 维系统管理员处获得适当的 IP 设置。
配置(C) 此连接使用下列项目(Q): ✓ 型 Microsoft 网络客户端 ✓ 望 Microsoft 网络的文件和打印机共享 ✓ 望 Realtek LightWeight Filter (NDIS6.40) ✓ 望 QoS 数据包计划程序 ✓ _ Internet 协议版本 4 (TCP/IPv4) — Microsoft 网络适配器多路传送器协议 ✓ _ Microsoft LLDP 协议驱动程序 ✓ _ Internet 协议版本 6 (TCP/IPv6)	 ● 自动获得 IP 地址(型) ● 使用下面的 IP 地址(S): IP 地址(U): 192.168.0.123 子网掩码(型): 255.255.255.0 默认网关(型): ・ ● 自动获得 DNS 服务器地址(B) ● 使用下面的 DNS 服务器地址(E):
安装(1) 卸载(1) 属性(18) 描述 传输控制协议/Internet 协议。该协议是默认的广域网络协议,用 于在不同的相互连接的网络上通信。	
确定取消	□ 退出时验证设置(L) 高级(V) 确定 取消

注: IP 地址为 0 网段除设备的 IP 以外任意数值,如需更改 IP 的网段,需要 在软件设置里更改,注意更改后需要重启设备。

(3) 建立通讯

在软件通讯时,"选用 NET 连接",并直接点击"确定",如若连接成功,会 弹出如下图所示的提示框,点击"确定"即可。



4.2.2 选择 COM 连接

(1) 接线

使用随机配送的 RS232 转 RJ11 连接线,一端接在处理器的 COM1 口,一端接在 PC 的串口(支持使用 USB 转九针串口)。

(2) 修改 COM 口

在软件通讯时,"选用 COM 连接":

通	讯设置			×
	控制器通讯端口配置			
	〇选用NET连接	适配器名称:	以太网 🗸 刷新	
		设备IP地址:	192.168.0.100 端口: 1001 广播查询IP	
	● 选用COM 连接	COM: COM1	── 波特率: 115200 ─	_
	串口读取呼配置		确定取消	

一般情况下,软件会自动识别 COM 口,用户无需设置,点击确认即可。但 某些情况下 PC 机可能有多个 COM 口在工作,造成软件识别错误,此时需要选 择一下 COM 口(请依次尝试)。

(3) 建立通讯

在软件通讯时,"选用 COM 连接",并直接点击"确定",如若连接成功,会 弹出如下图所示的提示框,点击"确定"即可。



五、软件设置

5.1 输出口设置

5.1.1 常规输出口设置

设备连接成功之后点击"主功能区"下的"屏幕配置",弹出屏幕参数设置界面,操作区中的六个虚线田字框与设备输出口(后面看从左至右)一一对应,每 个输出口的带载以及输出口排列方式在该界面下设置。

₽参数设 <u>亩</u>		
	屏幕墙 1	
设备输出布局:	屏幕分辨室: 1920*1080 ~ 60HZ ~	□LCD 模式
C6 Port 31 Port 32 Port 33 Port 34 Port 35 Port 36	行: 2 列: 3	
C5 Port 25Port 26Port 27Port 28Port 29Port 30	提示: 双击白色背景色的表格可以更改屏幕的参数	+
C4 Port 19Port 20Port 21Port 22Port 23Port 24	1920 1920 1920	
C3 Port 13 Port 14 Port 15 Port 16 Port 17 Port 18	屏号:1 屏号:2 屏号:3 1080 水平大小1920 水平大小1920 水平大小1920 重直大小1080 垂直大小1080 垂直大小1080 垂直大小1080	
2 Port 7 Port 8 Port 9 Port 10 Port 11 Port 12	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
1 Port 1 Port 2 Port 3 Port 4 Port 5 Port 6		
	输出口映射: Port 1 ~	
自动映射	分组自动映射 确定 确定	取消

其中"屏幕分辨率"为每个输出口可以输出的最大分辨率,一般大于等于每 张发送卡或每个显示器的分辨率。

"行"和"列"根据需要自行设定,布局图上方的"1920"和左边的"1080" 可以根据实际带载点数自行修改,双击该数值即可修改。



例如: 屏体大小为 6016*2080, 用六张发送卡大卡带载, 带载大小及排列。



那么,屏幕参数设置界面需要进行如下设置:

设置好输出口的排布方式及带载点数之后需点击自动映射进行端口映射关 系设置,如有多个屏幕墙,点击确定,返回操作区。

5.1.2 自定义输出分辨率

设备支持对输出口进行自定义分辨率设置,设备具体自定义分辨率最宽最高 范围可参考规格书中关于输出接口的参数。

在软件屏幕参数设置页面,点击对应屏幕墙的屏幕分辨率右侧的下拉框,选 择最后一项"自定义分辨率",进入自定义分辨率设置页面,填写水平大小和垂 直大小数值,点击确定即可。如对分辨率有精确参数需求,可点击"输出时序" 进行详细参数设置。如对输出时序设置不了解,可参考电脑显卡自定义分辨率设置页面的参数。

	参数	设置																	
								屏幕	墙 1										
C5 Port 32 Port 32 Port 34 Port 35 Port 36 C5 Port 25 Port 26 Port 27 Port 28 Port 29 Port 30 C4 Port 19 Port 20 Port 22 Port 23 Port 23 Port 24 C3 Port 13 Port 14 Port 15 Port 16 Port 17 Port 18 C4 Port 1 Port 2 Port 3 Port 4 Port 5 Port 6 C4 Port 1 Port 2 Port 3 Port 4 Port 5 Port 6 C4 Port 1 Port 2 Port 3 Port 4 Port 5 Port 6 C5 Port 7 Port 8 Port 9 Port 10 Port 11 Port 12 C6 Port 1 Port 2 Port 3 Port 4 Port 5 Port 6 C4 Port 1 Port 2 Port 3 Port 4 Port 5 Port 6 C5 Port 1 Port 2 Port 3 Port 4 Port 5 Port 6 C5 Port 1 Port 2 Port 3 Port 4 Port 5 Port 6 C4 Port 1 Port 2 Port 3 Port 4 Port 5 Port 6 C5 Port 1 Port 2 Port 3 Port 4 Port 5 Port 6 C6 Port 1 Port 2 Port 3 Port 4 Port 5 Port 6 C5 Port 1 Port 2 Port 3 Port 4 Port 5 Port 6 C6 Port 1 Port 2 Port 3 Port 4 Port 5 Port 6 Port 1 Port 2 Port 3 Port 4 Port 5 Port 6 Port 6 Port 1 Port 2 Port 3 Port 4 Port 5 Port 6 Port 6 Port 1 Port 2 Port 3 Port 4 Port 5 Port 6 Port 1 Port 2 Port 7 Port 4 Port 5 Port 6 Port 6 Port 7 Port	设备	输出布肩	:					屏	幕分辨3	室:	自定义	分辨室	~ 60H	z v					模式
C5 Port 25 Port 25 Port 27 Port 27 Port 28 Port 27 Port 29 Port 17 Port 18 Port 19 Port 10 Port 19 Port 10 Port 19 Port 10 Port 19 Port 10	C6	Port 31	Port 3	2 Port 33	3Port 3	4Port 3	5 Port 36	行	:	2	•	列:	3	•					
C4 Port 20 Port 21 Port 22 Port 23 Port 24 Port 23 Port 24 Port 23 Port 24 Port 13 Port 14 Port 13 Port 13 Port 14 Port 13 Port 14 Port 13 Port 14 Port 13 Port 14 Port 14 Port 14 Port 14 Port 14 Port 15 Port 14 Port 14 Port 15 Port 15 Port 14 Port 14 Port 15 Port 14 Port 14 Port 15 Port 14 Port 14 Port 15 Port 16 Port 16	C5	Port 2!	Port 2	6 Port 27	7 Port 2	8 Port 2	9Port 30	提	示: 双目	白色背景色的	1表格可	以更改屏幕的	的参数				-		+
小 小 小 用号:1 用号:2 用号:3 水平大小1920 C3 Port 13 Port 16 Port 17 Port 17 Port 11 Port 12 Port 11 Port 13 Port 11 Port 14 Port 11 Port 14 Port 11 Port 14 Port 14 Port 15 Port 16 Port 16<	C4	Port 19	Port 2	DPort 21	1 Port 2	2Port 23	3Port 24			1920		1	920		1920				
C3 Port 13Port 13Port 13Port 13Port 15 C1 Port 7 Port 8 Port 13Port 11Port 12 C1 Port 1 Port 2 Port 3 Port 4 Port 5 Port 5 C1 Port 1 Port 2 Port 3 Port 4 Port 5 Port 5 C1 Port 1 Port 2 Port 3 Port 4 Port 5 Port 5 C1 Port 1 Port 2 Port 3 Port 4 Port 5 Port 5 C1 Port 1 Port 2 Port 3 Port 5 Port 5 Port 5 C1 Port 1 Port 2 Port 4 Port 5 Port 5 Port 5 C1 Port 1 Port 2 Port 5 Port 5 Port 5 Port 5 C1 Port 1 Port 2 Port 5 Port 5 Port 5 Port 5 C1 Port 1 Port 2 Port 5 Port 5 Port 5 Port 5 Port 5 Port 5 ME ME ME ME ME ME Port 5 Port 5 Port 5 Port 5 Port 5 Port 5 Po	02	D11	D1 1	40		CD11	70110			屏号:1	020	用	号:2	-143	屏号:3 平士小:1020				
C2 Port 7 Port 8 Port 10 Port 11 Port 12 C1 Port 1 Port 2 Port 3 Port 4 Port 5 Pers 4 R=5-5 R=9-6 X*T X*T X*T N*T	U3	Porti	sPort 14	aPort I:	SPOR I	6Port I.	/Ροπ το	1	080	垂直大小:1	920 080	ホース	くりや1920 大小:1080	垂直大小:1080					
C1 Port 1 Port 2 Port 3 Port 4 Port 5 Port 6 ##100 ##100 ##100 ##100 ##100 ##100 ##100 ##100 ##100 ##100 ##100 ##100 ##100 ##100 ##100 ##100 ##100 ##100 ##100 ##100 ##100 ##100 ##100 ##100 ##100 ##100 ##100 ##100 ##100 ##100 ##100 ##100 ##100 ##100 ##100 ##100 ##100 ##100 ##100 ##100 ##100 ##100 ##100 ##100 ##100 ##100 ##100 ##100 ##100 ##100 ##100 ##100 ##100 ##100 ##100 ##100 ##100 ##100 ##100 ##100 ##100 ##100 ##100 ##100 ##100 #100 #100 #100 #100 #100 #100 #100 #100 #100 #100 #100 #100 #100 #100 #100 #100 #100 #100 #100 </td <td>C2</td> <td>Port 7</td> <td>Port 8</td> <td>Port 9</td> <td>Port 1</td> <td>0Port 1</td> <td>1 Port 12</td> <td></td> <td></td> <td>輸出映射</td> <td>:1</td> <td>輸出</td> <td>映射:2</td> <td>\$</td> <td>俞出映射:3</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	C2	Port 7	Port 8	Port 9	Port 1	0Port 1	1 Port 12			輸出映射	:1	輸出	映射:2	\$	俞出映射:3				
自定又輸出分辨率必置 <td>C1</td> <td>Port 1</td> <td>Port 2</td> <td>Port 3</td> <td>Port 4</td> <td>Port 5</td> <td>Port 6</td> <td>1</td> <td>080</td> <td>屏号:4 水平大小:1 垂直士小:1</td> <td>920</td> <td>屏 水平大 垂直+</td> <td>号:5 小:1920</td> <td>水3</td> <td>屏号:6 平大小:1920 真士小:1080</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	C1	Port 1	Port 2	Port 3	Port 4	Port 5	Port 6	1	080	屏号:4 水平大小:1 垂直士小:1	920	屏 水平大 垂直+	号:5 小:1920	水3	屏号:6 平大小:1920 真士小:1080				
水平大小: 1920 ・ 148500 輪室: 60.00 要直大小: 1080 ・ 万度: 1920 高度: 1080 「協士 1080 ・ 千豆示前沿: 88 列豆示前沿: 4 「協士 「同步 脉冲: 14 列同步 脉冲: 5 「福士 148 列豆 示后沿: 36 「行息示后沿: 148 列豆 示后沿: 36 「行息像素: 2200 列总像素: 1125 「行 极性: POSITIVE ▼ 列 极性: POSITIVE ▼	自分	义输出分	辦率设置	Ϋ́				× 輸出	时序设置	i i i i i i i i i i i i i i i i i i i	000		(),,,,,,,,,	196	200341000		×		
水平大小: 1920 ① 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1080 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 二									旧寸神	; 中:	14850	0	r	帧率:	60.00				
● ①80 ・ 行显示前沿: 名 ● 第出时序 行目步脉冲: 5 ● ① 行目步脉冲: 148 列目步脉冲: 5 ● ① ① ① ① ① ① ● ● ① ① ① ① ① ① ● ● ○ ● ○ <td></td> <td></td> <td>水平大</td> <td><u>]</u>v:</td> <td>192</td> <td>0</td> <td>•</td> <td></td> <td>宽加</td> <td>度:</td> <td>1920</td> <td></td> <td>i</td> <td>高度:</td> <td>1080</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>			水平大	<u>]</u> v:	192	0	•		宽加	度:	1920		i	高度:	1080				
輸出財序 行同步脉中: 44 列同步脉中: 5 補定<			垂直大	js:	108	0	* *		行り	記示前沿:	88		;	列昆示前沿	. 4				
輸出財序 行同歩脉中: 44 列同步脉中: 5 确定 取消 行显示后沿: 148 列显示后沿: 36 行总像素: 2200 列总像素: 1125 行极性: POSITIVE > 列 极性: POSITIVE >									13 TEA MINA					ATTN: WAY					
确定 取消 行显示后沿: 148 列显示后沿: 36 行总像素: 2200 列总像素: 11125 行級性: POSITIVE > 列 级性: POSITIVE >					3	输出时序			行	司步脉冲:	44		-	列同步脉冲	5				
			72-			The Add			行緊	显示后沿:	148		3	列显示后沿	36				
行极性: POSITIVE > 列极性: POSITIVE > 确定 取消	L		峭疋			取用			行	总像素:	2200		2	列总像素:	1125			_	
福定 取消							行	极性:	POSIT	IVE 🗸	3	列 极性:	POSITIVE	- ~					
A-10461				5-L0+0J	_							确定]	取消				1	

5.1.3 DP/HDMI-4K@60Hz 输出设置

设备支持 DP1.2 和 HDMI2.0 的 4K60Hz 输出,使用标准 4K 输出时,需选择 预置的屏幕输出分辨率 960×2160@60Hz, 屏号 1 到屏号 4 合并表示为一个 DP/HDMI 输出接口。



屏号1到屏号4的水平大小需保持一致,设置好水平大小和垂直大小后,点

击自动映射,如果有多个屏幕分组,可点击分组自动映射,最后点击确定即可。

5.1.4 网口输出设置

设备支持网口输出,可直接连接接收卡带载屏幕,在调试时,可先将如下区输出布局和带载设置好,再通过调屏菜单下的"调屏软件"进入到主控系统进行发送和接收的参数配置,完成屏幕点亮,或使用控制系统软件单独进行调试。

(1) 4 网口子卡输出设置

一张 4 网口子卡对应屏幕参数设置页面左侧一个 port 输出端口,同时对应 右侧一个屏号,单个屏号对应的屏幕分辨率对应一张子卡 4 个网口带载区域,设 置时需按照规划好的带载方案进行设置。



(2) 16 网口子卡输出设置

一张 4 网口子卡对应屏幕参数设置页面左侧一个 port 输出端口,同时对应 右侧一个屏号,单个屏号对应的屏幕分辨率对应一张子卡 4 个网口带载区域,设 置时需按照规划好的带载方案进行设置。

设备支持 DP1.2 和 HDMI2.0 的 4K60Hz 输出,使用标准 4K 输出时,需选择 预置的屏幕输出分辨率 960×2160@60Hz, 屏号 1 到屏号 4 合并表示为一个 DP/HDMI 输出接口。

屏号1到屏号4的水平大小需保持一致,设置好水平大小和垂直大小后,点击自动映射,如果有多个屏幕分组,可点击分组自动映射,最后点击确定即可。

KS9800 使用说明书

www.kystar.com.cn

屏幕参数设置						×
	屏幕墙 1					
设备输出布局:	屏幕分辨	案: 960*210	60 @60 v 60 HZ	\checkmark		□LCD 模式
C7 Port 37 Port 38 Port 39 Port 40 Port 41 Port 42	行:	6	列: 4	•		
C6 Port 31 Port 32 Port 33 Port 34 Port 35 Port 36	提示: 双	击白色背景色的表格可以	以更改屏幕的参数			• +
C5 Port 25 Port 26 Port 27 Port 28 Port 29 Port 30		960	960	960	960	
C4 Port 19 Port 20 Port 21 Port 22 Port 23 Port 24 C3 Port 13 Port 14 Port 15 Port 16 Port 17 Port 18	2160	屏号:1 水平大小:960 垂直大小:2160 输出映射:7	屏号:2 水平大小:960 垂直大小:2160 輸出映射:8	屏号:3 水平大小:960 垂直大小:2160 輸出映射:9	屏号:4 水平大小:960 垂直大小:2160 输出映射:10	
C2 Port 7 Port 8 Port 9 Port 10 Port 11 Port 12	2160	屏号:5 水平大小:960 垂直大小:2160 輸出映射:13	屏号:6 水平大小:960 垂直大小:2160 輸出映射:14	屏号:7 水平大小:960 垂直大小:2160 輸出映射:15	屏号:8 水平大小:960 垂直大小:2160 输出映射:16	
	2160	屏号:9 水平大小:960 垂直大小:2160 輸出映射:19	屏号:10 水平大小:960 垂直大小:2160 輸出映射:20	屏号:11 水平大小:960 垂直大小:2160 輸出映射:21	屏号:12 水平大小:960 垂直大小:2160 输出映射:22	
	2160	屏号:13 水平大小:960 垂直大小:2160 输出映射:25	屏号:14 水平大小:960 垂直大小:2160 輸出映射:26	屏号:15 水平大小:960 垂直大小:2160 輸出映射:27	屏号:16 水平大小:960 垂直大小:2160 输出映射:28	
	2160	屏号:17 水平大小:960 垂直大小:2160	屏号:18 水平大小:960 垂直大小:2160	屏号:19 水平大小:960 垂直大小:2160	屏号:20 水平大小:960 垂直大小:2160	
	输出口映	时: Port 7	\checkmark			
自动映射	分组自动	映射	确定		取消	

5.2 画面建立

通过上面的设置了,已经把整个大屏幕拼接起来了,灰色区域表示整个大 屏幕,大屏上如何显示,需要建立画面,这里以2行2列举例说明如何建立画面



按住鼠标左键在操作区内拖动,当画出一个矩形的时候松开左键,一个窗口 即建立完成(或者点击"新开窗口")。

窗口顶栏有灰色和蓝色两种显示,当窗口为蓝色时表示该窗口为选中状态, 可进行直接的操作,当窗口为灰色状态表示该窗口为未选中状态,如果想对该窗 口进行操作需要左击该窗口顶栏,顶栏变为蓝色便可对窗口进行设置。选中和未 选中状态如下图。



在选中状态下右击该窗口,可以看到针对此窗口的一列功能菜单:

名称	功能描述
保存设置	将当前设置完成的参数进行存档,共12个档位
置顶	将当前窗口置于最顶层
置底	将当前窗口置于最底层
属性	设置当前窗口的属性
全景→局部/ 局部→全景	在全景与局部模式间切换:全景即输入信号的全部画 面,局部即输入信号的局部画面(通过更改窗口属性中 的输入缩放来选择局部画面的大小和位置;若未设置, 且窗口大小小于输入信号的分辨率,则默认局部画面大 小与窗口大小相同,起点为0,0)
全屏	将当前窗口铺面整个屏幕
单元内最大化	模拟操作区被虚线和实线分为若干个区域,当前窗口可 能跨越多个区域但并未完全充满这些区域,通过该操作 可使当前窗口充满跨越的区域
还原	将窗口大小恢复为调整前(针对进行了全屏或单元内最 大化操作后)
关闭	关闭(删除)当前窗口
关闭所有	关闭模拟操作区内的所有窗口

其中,点击"属性"可见:

属性设置				×
信号源:	S1_3	✓ DVI	源分辨率:1920*1080	
画面参数			局部显示	
水平位置:	0	▲ ▼	水平位置:	0
垂直位置:	0	* •	垂直位置:	0
水平大小:	1920	* *	水平大小:	0
垂直大小:	1080	•	垂直大小:	0
				确定取消

属性设置主要包括以下三项:信号源选择,画面参数,局部显示。

信号源选择为当前窗口选择想要的信号源,也可以直接点击左侧的信号源栏 里的信号源进行信号切换。

画面参数是设置当前窗口大小,若需要整个屏幕就播放一个画面,窗口的大小设置成屏幕的像素大小即可;若需要呈现多个画面的效果,就根据实际情况做 调整。

局部显示的参数用于选定输入画面的大小和位置,局部显示设置时需要将该 窗口输入缩放的水平、垂直位置均设为0,水平大小设为800,垂直大小设为600, 如下图屏幕上的效果,左侧为显示完整电脑桌面,右侧为指定输入源区域局部显 示的画面效果。



5.3 模式保存与调用

5.3.1 模式保存

点击主功能区中的保存模式,此时弹出保存模式设置窗口。

保存模式设置		×
 模式 ID:	1	
模式名称:	用户模式 1	
确定	取消	

此界面下可根据需要更改模式 ID,即要保存到第几个模式,也可根据需求 更改模式名称。(不包括预监及热备份设置)。

P: 设备默认开机启动模式一数据,所以建议把最常用的显示方式的数据保存在模式"1"。

5.3.2 模式调用

点击软件界面左侧,双击对应模式即可调用该模式。

P: 右键点击用户模式可以修改此模式的名称,更贴心,更便捷。



5.4 调屏设置

5.4.1 拼接器自带调屏软件设置

点击调屏菜单中的调屏软件,此时弹出主控系统设置窗口。

设备	主功能区	工具	调屏
调屏软件	亮度控制		
功能	8菜单		

主控调屏软件界面如下:

	Ē				<u>.</u>	•	47	
快速调屏	专家调屏	亮度控制	相机校正	屏体监控	多功能卡	视频处理	创意显示	
屏幕墙	设备预览			拓扑	结构			1
工 屏蔽地1					控设备 , 房 編出卡1 . 掛股卡息裁型 → 子卡A. 株式信息: 1 → 輸出卡1阿口P1-1 → 輸出卡1阿口P1-1 → 輸出卡1阿口P2-1 → 輸出卡1阿口P2-1 → 輸出卡1阿口P2-1 → 輸出卡1阿口P2-1 → 輸出卡1阿口P2-1 → 輸出卡1阿口P2-1 → 輸出卡1阿口P2-1 輸出卡1阿口P2-1 輸出卡1阿口P3-1 輸出卡1阿口P3-1 輸出卡1阿口P3-1 輸出卡1阿口P3-1 輸出卡1阿口P3-1 輸出卡1阿口P3-1 輸出卡1阿口P3-1 輸出卡1阿口P3-1 輸出卡1阿口P3-1 中3-FA-1 版本信息: 1	 幕 墙, 1, 接收卡总 30% 48103_A0100 2022.07.0 1, 接收卡3% 2, 接收卡3% 30% 接收卡5% 接收卡5% 接收卡5% 接收卡5% 接收卡5% 接收卡5% 接收卡5% 接收卡5% 接收卡6% 30% 48103_A0100 2022.07.0 48103_A0100 2022.07.0 480% 30% 48103_A0100 2022.07.0 48103_A0100 2022.07.0 48103_A0100 2022.07.0 48103_A0100 2022.07.0 48103_A0100 2022.07.0 	. 数量: 60张 12 00:00 12 00:00 12 00:00 12 00:00 12 00:00 12 00:00 12 00:00 12 00:00	

左侧为屏幕墙和设备对应接口面板图,右侧为板卡拓扑结构图,可看到具体接收 卡数量。其余设置请参考控制系统使用说明书。

5.4.2 独立控制系统调屏软件设置

运行控制系统调试软件,在软件空白处点击一次,盲敲 666888 弹出高级应 用菜单,选择网线直连,展出菜单选择直连发送设备。



如果设备网口的 IP 地址不是默认的 192.168.0.100,需在 666888 高级菜单中选择网线直连模式——配置网口参数,在弹出的页面中设置发送设备 IP 地址,并点击设置生效。

设置完成后,点击刷新即可进入到如下主控调试页面

	E			1	<u>.</u>	•2::::	4	
快速调屏	专家调屏	亮度控制	相机校正	屏体监控	多功能卡	视频处理	创意显示	
1763年149月 1 月 希靖 月 第 新 道 1 月 新 道 1 月 新 道 1 月 新 道 1 月 新 道 1 月 新 道 1 月 新 道 1 月 新 道 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		元次江前				PUC9834373 幕墙, 1,接收长, 30% 48103_A0100_2022.07, ,接收卡3% ,接收卡3% 1,接收卡3% 1,接收卡3% ,接收卡3% 1,接收卡3% 1,接收卡3% 1,接收卡3% 1,接收卡3% 1,接收卡3% 1,接收卡3% 1,接收卡3% 1,接收卡6% 1,接收卡6%	创展亚环 总数量: 60张 02 00:00 02 00:00	
					 ネビキ2,接收卡总数量 オキA,版本信息:▶ オ卡B,版本信息:▶ 子卡B,版本信息:▶ 子卡C,版本信息:▶ 	: 30% 4B103_A0100 2022.07 4B103_A0100 2022.07 4B103_A0100 2022.07.	02 00:00 02 00:00 02 00:00	

左侧为屏幕墙和设备对应接口面板图,右侧为板卡拓扑结构图,可看到具体 接收卡数量。其余设置请参考控制系统使用说明书。

六、功能使用

6.1 输入信号源热备份

设备支持输入信号热备份功能,可为某一路输入信号指定另一输入信号作为 备份信号,当该信号丢失时,备份信号可自动完成切换,保障播出安全。 在软件主界面左边的信号源管理区域中,选中并右击输入信号源信号,选择"热 备份",弹出输入信号源热备份设置对话框,勾选"热备份使能",选择信号源卡 ID 和信号源 ID 参数,确定进行输入信号源备份。如下图:

💽 C1			
•DP4K60 S1		输入源热备份设置 >>	<
•DP4K60 S1			
• DVI S1	字符叠加	│	
• DVI S1	更改名称		
💽 C2	设罟 EDID	信号源卡ID: 1 ~	
•DP4K60 S2	成金 EDID		
•DP4K60 S2		信号源ID: 1 ~	
• DVI S2			
• DVI S2	EQ 值设立		
🛒 СЗ 📃	热备份	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

6.2 分组屏屏幕管理

单机最多支持八组屏幕管理,每组屏幕相应的输出口分辨率可分别设定,以 应对异形屏或复杂场景下多种显示终端的混合控制。

1、点击"主功能区"的"屏幕配置",设置分组屏数目参数点击确定;

2、弹出屏幕参数设置界面,操作区中的六个虚线田字框与设备输出口(后面 看从左至右)一一对应,每个输出口的带载以及输出口排列方式在该界面下设置; 设置好参数确定后,可在主功能区中的多屏幕切换栏对分组屏进行切换。

设备	主功能区	工具	调屏										
新开画面	I 屏幕配置	▶ 用户模式	保存模式	() 同步	↓ 打开回显 ↓ 关闭回显 ◎ 回显配置	 	▲ <mark>↓ 打开OSD</mark> 文本 ↓ 关闭OSD	展 幕墙 1	展 幕墙 2	 【 屏幕墙 3 【 屏幕 【 屏幕墙 4 【 屏幕 【 屏幕墙 5 【 屏幕 	 	开屏 关屏 通道设置	位置锁定
ì	受置		Ŧ	仮置		(DSD 设置		3	多屏幕切换	73	抄控制	锁定



6.3 输入源 EDID 设置

设备可以对输入信号做 EDID 自定义设置,以适应各种分辨率的屏幕。

在软件主界面选择工具栏目,点击"EDID",可对当前选中的输入源进行 EDID 相关参数设置,点击确定完成操作;也可右键点击软件左侧列表中的信号 源,选择"设置 EDID"进入 EDID 信息设置页面。

信号源管理	自定义EDID设置	×
	设备号:	0
●DP4K50 S1 DPHDMI_1作模式 ► ●DVI S1 字符叠加	宽度:	3840
●DVI St 更改名称	高度:	2160
● DP4K50 S2 回读 EDID	帧率:	60
• DVI S2 • DVI S2		高级
●D¥I S2 EQ 值设置 □	确定	取消

6.4 本地输入监视

此功能需选配回显监视卡,用户可以使用监视器对输入信号进行实时监看。 用户将液晶显示器连接到设备后的 DVI-monitor 口后,即可在液晶显示器上 实时查看输入源内容,便于做切换前的信号源监视。



6.5 整屏输出亮度调节

在软件主界面选择工具栏目,点击"亮度",进入屏幕亮度设置页面,可勾选 "同步 RGB",进行也根据屏幕亮度偏色的程度单独设置 RGB。

勾选"所有屏幕亮度同步"后,所有分组屏的亮度统一调整,取消勾选后, "当前屏组亮度同步"可勾选或取消,如单独调整某个输出口亮度,需取消当前 屏组亮度同步。

KS9800 使用说明书

www.kystar.com.cn

屏幕亮	渡设置			>	<
w	all 1 Wall 2				
	屏号:1 完度 R:128 完度 G:128 亮度 B:128	屏号:2 完度 R:128 完度 G:128 完度 B:128	屏号:3 完度 R:128 完度 G:128 亮度 B:128		
	屏号:4 完度 R:128 完度 G:128 完度 B:128	屏号:5 完度 R:128 完度 G:128 完度 B:128	屏号:6 完度 R:128 完度 G:128 完度 B:128		
	所有屏幕亮度同步		步 RGB R: 1	128 G: 128 A B: 128 A	
	当前屏组亮度同步				
		确定		取消	

6.6 场景轮巡

用户可以根据不同的应用场景设置对应的用户模式,将一个或多个用户模式 并在同一个轮巡组中,即可实现对场景的轮巡播放,达到无人值守的效果。

在软件主界面的左下方选择场景轮巡,点击"+"在轮巡方案设置界面,选择用户模式、设置轮巡时间等参数,点击确定;点击场景轮巡功能栏目的"三角"标志进行播放等。

KS9800 使用说明书

场景轮巡				模拟操作	
+ - 🖉 ↑ ↓ 🕨 =	轮巡方案设置				×
所有轮巡循环 □ 场景轮巡1 一用户模式1 0,00:01:00 一用户模式2 0,00:02:00 □ 场景轮巡2 一用户模式3 0,00:05:00 一用户模式4 0,00:05:00	轮巡方案名称: 用户模式1 用户模式3 用户模式4	场景轮巡1	添加布局	用户模式 1 用户模式 2	0,00:01:00 0,00:02:00
	ODay(s) O	0 : 05 : 00 🜲		编辑布局时长	删除布局
用户模式		确定		取消	

6.7 输入信号源分组

用户可以按照场景或者信号种类对信号源进行分组,方便管理使用。在软件 主界面的左边,选择信号源分组,点击"+"在信号源分组设置界面,选择信号 源、设置时间等参数,点击确定;点击信号源功能栏的"三角"标志进行播放等。

信号源分组				模拟操作	FIX
+ - 🕢 ↑ 🔸 🕨 =	信号源分组设置				×
<mark>□·信号源组</mark> 1					
S1_1 0,00:05:00	源组名称:	信号源组 3			
S1_2 0,00:05:00	S1 1	^		S3 1	0.00:05:00
S1_3 0,00:05:00	S1_2			S3_2	0,00:05:00
S1_4 0,00:05:00	S1_3			S3_3	0,00:05:00
□ 信号源组 2	S1_4			S3_4	0,00:05:00
	S2_1			S3_5	0,00:05:00
	S2_2			S3_6	0,00:05:00
	S2_3				
S2 4 0.00:05:00	52_4		添加信号源		
日. <u>信号源组 3</u>	53.2				
S3 1 0 00:05:00	53 3				
S3 2 0.00:05:00	S3_4				
S3_2 0,00:05:00	S3_5				
S3_5 0,00.05.00	S3_6				
S3_4 0,00:05:00	S4_1				
S3_5 0,00:05:00	S4_2	~			
S3_6 0,00:05:00					
2 信号酒管理	ODay(s) O	10 : 05 : 00 🌲		编辑信号源时长	刪除信号源
建 用户模式		确定		取消	
🔚 场景轮巡					
🔊 信号源分组					

6.8 多机同步

设备支持多机级联,多机同步可以保证多台设备处于同一工作频率。

多机同步方案 1:选配带 SYNC 同步功能控制板,使用随设备带的同步线将 两台设备连接起来即可,SYNC 指示灯闪烁表示两台设备已同步。



多机同步方案 2: 同步源来自于同一个输入源,设备需使用相同接口类型的输入板卡,如 DVI 接口。

在软件主界面选择工具栏目,点击"多机同步",在多机同步设置界面设置 同步信号来源于具体的拼接器输入源,多台需同步的设备均做相同操作,点确定 完成。

同步信号来源可使用另外一台处理器、拼接器或分配器。

设备	主功能区	IĦ	调屏	Ê							
<mark>る</mark> 用户	🍪 <mark>上</mark> る 高度 KFS	多机同步	[] 輸出-	」 <u>園</u> 开 輸出关			EDID	<mark>さ</mark> 出厂设置	简体中文 -	中文(■■ 串口设置
				高级菜单					语	İ	
信号源管	管理										
-	💽 C1		ſ	多机同步设置	 £					>	<
	• DVI	S1_1									
	• DVI	S1_2			金生 1 日 日 正 .		r				
	• DVI	S1_3		ł	公利卡内安:	+	F		~		
	• DVI	S1_4									
	• DVI	SI_2 \$1.6		1	言号源卡ID:	1			~		
—		31_0									
	OVCA	\$2.1		1	言亏源ID:	1			~		
	•VGA	S2 2									
	• VGA	S2_3				72.		TT n 2242			
	•VGA	S2_4			L	朔正		取用			
	•DP4K60	S2_5									
	🚮 СЗ										

6.9 输出开关

拼接器输出开关一般用于在不关闭设备电源情况下快速进行输出信号状态 切换。

在软件主界面选择工具栏目,点击"输出开"、"输出关"即可实现将拼接器的

输出信号关闭或打开。

设备	主功	能区	I	调屏				
	冬 夏 夏度	KES	多机同步	L 輸出-开	。 輸出-关	「日本の代表」	0101 EDID	な
	<i></i>		5 00 35		高级菜单			

6.10 配置导入导出

拼接器支持配置文件导入和导出,在所有模式设置完成后,用户可以将配置 文件导出,留作备份使用,在遇到设备误操作数据丢失或更换控制板时可以直接 将配置文件导入,避免重新设置。

在软件主界面选择工具栏目,点击"导入配置、导出配置"即可完成操作。



6.11 IOS 云控/安卓云控

除了使用 PC 端通过网线直连的方式控制,设备还配备有云控 APP (兼容 IOS 和安卓),将拼接器和移动端设备连接到同一个局域网内,即可对拼接器进行便捷的操做控制。

详细使用可参考云控使用说明书。



6.12 实时画面回显

此功能需选配回显监视卡,用户可通过电脑或移动端实时地查看当前输入输 出的画面以及输入信号的画面。



IP 地址设置:

拼接器控制板默认 IP 地址: 192.168.0.100

拼接器回显卡默认 IP 地址: 192.168.0.250

路由器 LAN 口 IP 地址:静态 (手动) 192.168.0.1

笔记本千兆以太网 IP 地址: 192.168.0.111 (同一网段即可)

 1、将拼接器控制板网口、回显卡网口和电脑网口接入同一个局域网,需在同 一个网段,建议使用超五类网线连接;

2、点击主功能区中的"回显设置"设置设备的回显卡 IP 地址,点击确定即可;如需更改回显卡 IP 地址,请联系我司技术工程师。

	回显卡IP设置								:	×
		IP 地址:	192	. 168	0		250	7		
		确定			聊	肖				
- 1										

3、点击主功能区中的"打开回显"即可在软件上实现回显查看,并且可在模 拟操作区同步查看输出信号画面,进行实时编辑。 4、可将预览的输入源直接拖入选中的画面窗口中,即可完成信号源切换。



5、云控 APP 端支持对画面进行回显,具体设置如下。

建立与拼接器的连接,在上方设置菜单中选择回显设置, 设备名称任意填写,回显 IP 地址默认为: rtsp://192.168.0.250:8554 软件上方回显滑块,点击开启。



6.13 远程在线升级

设备可通过远程方式对设备进行程序升级,让整个系统的维护十分简单。 在软件主界面选择工具栏目,点击"ARM升级"或者"FPGA升级",输入 密码进入升级操作界面。

设备	主功	り能区	IĦ	调屏																
<mark>る</mark> 用户	後 亮度	KFS		LE 輸出-开	。 輸出关	● ● ● 入配置	ごろう この	EDID	0 出厂设置	简体中文 - 中文(-	■□ 串□设置	网络设置	计算器	「「」 「「」 「」 「」 「」 「」 「」 「 「 」 「 」 「 」 「	22 测试	颜本信息	上三 温度监控	ARM 升 级	FPGA FPGA 升 级	人 时间戳
					高级菜单					语言					专家	系统				
信号源管	锂																	模拟操作		
.	17	C1								輸入用户密码				×						
		• DVI	S1_1																	
		• DVI	S1_2											_						
			S1_3							22/94) :										
		DAT	S1_4																	
		DVI	SI_2 C1.6								确定	取	消		_					
	in T	C2	31_0			1														
		• VGA	S2 1																	
		VGA	s2 2																	
		• VGA	S2_3																	
		∙VGA	S2_4																	
		DP4K50	S2_5																	
÷) st	C3				·····														
		HDMI4K HDMI4K	S3_1 S3_2																	

ARM升级时,系统会进入BootLoader模式,需再次连接设备进入"ARM升级",选择升级文件后根据系统提示完成,重启即可。

FPGA 升级时,勾选需要升级的板卡,单次只对同一类型进行升级,点击"浏览"选择升级文件,根据系统提示完成,重启即可。

设备硬件升级		×
□ 输入板卡FPGA升级 □ 卡 1 □ 卡 2	… □卡3 □卡4 □卡5	浏览
□輸出板卡FPGA升级 卡1 卡2	 □ 末 3 □ 末 4 □ 末 5	浏览
□监视板卡FPGA升级 □同步板卡FPGA升级		浏览
	确定取消	

注:操作升级需谨慎,请务必在我司技术工程师的指导下完成升级操作。

6.14 硬件实时监测

通过上位机软件,用户可以对拼接器硬件的温度、自测结果、运行状态、固 件版本等信息进行实时监测。

在软件主界面选择工具区域下,在专家系统栏目可点击"测试、版本信息、 温度监控"进行实时监控。

设备配置状态页面如下,可查看到板卡运行和控制状态。

~

设备配置状态

_								
		类型			内存_0K	祝频传输_OK	控制_0K	Flash保护_OK
16	空卡							
15	空卡							
14	空卡							
13	空卡							
12	空卡							
11	空卡							
10	空卡							
9	空卡							
8	空卡							
7	空卡							
6	空卡							
5	空卡							
4	空卡							
3	空卡							
2	输入卡	HDDP4K	HDDP4K	20000	-	-	-	-
1	输出卡	DVI	DVI	>>>>>	-	-	-	•
控制	间 卡		控制卡					

版本信息页面可查看到每张板卡的类型和程序版本号,便于维护和状态确认。

	类型	ASIM 版本	FPGA版本
3	输入非	2021-5-20 15:0:0	2021-4-22 20:2:0
2	输出卡	2021-5-20 15:0:0	2021-4-20 08:51:0
1	输出卡	2021-5-20 15:0:0	2021-4-20 08:51:0
	控制卡	2021-9-10 19:98:24	2021-5-22 18:8:0

温度监控页面如下,可查看到每张板卡的温度值,便于监控硬件状态。



七、常见问题解答

Q1: DVI、HDMI、VGA、CV、USB 端口定义。

A:

DVI: 数字(高清)视频信号,是1999年由SiliconImage、Intel(英特尔) 等公司共同组成 DDWG(数字显示工作组)推出的接口标准,在速度、清晰度 和 HDCP 协议等方面都进行了很好地优化。信号源一般是台式机、笔记本等;

HDMI: 高清晰度多媒体接口,是一种数字化视频/音频接口技术,是适合 影像传输的专用型数字化接口,其可同时传送音频和影音信号,最高数据传输速 度为5Gbps。信号源一般是摄像机、笔记本、信息发布系统等。

VGA: 模拟视频信号(视频图形阵列),是 IBM 在 1987 年随 PS/2 机一起 推出的一种视频传输标准,具有分辨率高、显示速率快、颜色丰富等优点,在彩 色显示器领域得到了广泛的应用。信号源一般是台式机、笔记本、点歌机、矩阵 等;

CV:复合视频信号,又称合成视频讯号(composite video)是将所有讯号打 包成一个整体进行传送的讯号。信号源一般是摄像机、DVD、电视盒、点歌机、 视频矩阵等设备;

USB:通用串行总线,是一个外部总线标准,用于规范电脑与外部设备的连接和通讯,是应用在 PC 领域的接口技术。USB 是在 1994 年由英特尔、康柏、IBM、Microsoft 等多家公司联合提出的。信号源一般是 U 盘、SD 卡等。

Q2:简述一下显卡、拼接平台、发送卡、接收卡和 LED 大屏屏体的连接方式。

A: 显卡的 DVI (VGA) 输出口连接到视频处理器的 DVI-IN (VGA-IN) 输入上——视频处理器的 DVI-OUT 输出给发送卡——发送卡通过网线与屏体后面的终端接收卡相连——接收卡连接控制各自的部分屏体并通过级联方式串满整个大屏。

Q3: 输出分辨率什么意思, 用提前设置好吗?

A: 输出分辨是处理器输出的最大范围,这个数值只要比您的 LED 显示屏的实际像素点大即可,在调节图像参数时会自动改变,基本不需要提前设置。

Q4: 上位机软件设置中的管理员密码是多少?

A: 无密码,直接点击确定即可进入。

Q5:处理器软件显示串口连接不上可能原因有那些?连接正常标志是什么?

A: 试用电脑对视频处理器进行控制需连接其指令传输线。即串口线。 连接不上可能由以下情况导致。

① COM 口选择错误,只需点击确定后重新点击"打开串口"按钮;

② 串口被占用,不可以同时打开两个或以上软件窗口;

③ 串口线没有连接好或线损坏;

④ 主板的 COM 驱动损坏或串口损坏。

如果上述建议没有最终解决您的问题,请及时与我公司的客户服务人员联系。 我们将在第一时间内协助您解决所遇到的问题。

连接正常标志:弹出"软件与设备同步"对话框,此时点击确定即可。

Q6:显卡直接连发送卡大屏幕显示正常,接入视频处理器后屏幕会出现黑 屏现象。

A: 观察发送卡指示绿灯闪烁是否正常,如正常证明处理器输出口有信号给出,此时可能原因为:

① 信号源的问题。在连接电脑显卡时需设置显卡的复制模式,如若不进行 设置,显卡的 DVI 口是没有数据输出的。设置步骤:关闭视频处理器电源—— 重新插上显卡到视频处理器的线——AMD 显卡自动读取复制模式,NVIDIA 显 卡需进入显卡控制中心,设置多个显示器+双屏复制模式。

② 连接线的问题。当信号线接口接触不良或是线材内部出问题时,大屏幕 会出现彩条、花屏等不正常现象。仔细检查信号线中插针是否有挤断、挤斜等现 象并更换信号线。

Q7:遗忘设备 IP 地址时怎么办。

A: 使用软件通讯设置页面的"广播查询 IP",或使用串口回读 IP 地址:

- ① 广播查询 IP 地址,或在命令提示框中使用 arp -a。
- ② 串口回读 IP 地址。

如果上述建议没有最终解决您的问题,请及时与我公司的客户服务人员联系。 我们将在第一时间内协助您解决所遇到的问题。